

| Fehler                             | Ursache  | Bewegung             | Abhilfe  |
|------------------------------------|--|----------------------|--|
| Verdeck öffnet oder schließt nicht | Batteriespannung ist < 10,5 V                      | öffnen und schließen | Batterie laden oder Motor laufen lassen  |
|                                    | Klemme "R" nicht eingeschaltet                     | öffnen und schließen | Klemme "R" einschalten, Sicherung Kl. "R" überprüfen                                     |
|                                    | Verdeck nicht entriegelt                           | öffnen und schließen | Notbetätigung  |
|                                    | Fahrzeug rollt > 5 Km/h                            | öffnen und schließen | Fahrzeug zum Stillstand bringen  |
|                                    | Verdeckkasten-Mitte in oberer Stellung             | öffnen               | Verdeckkasten-Mitte nach unten stellen   |
|                                    | Mikroschalter (Verdeckkasten-Mittelführung) defekt | öffnen               | Mikroschalter auswechseln  |
|                                    | Mikroschaltereinstellung nicht i.O.                | öffnen               | Mikroschalter richtig montieren oder einstellen<br>siehe Diagnose und Reparaturanleitung |
|                                    | Sicherungen defekt                                 | öffnen und schließen | Sicherungen überprüfen   |
|                                    | Leitungen unterbrochen                             | öffnen und schließen | siehe Diagnose   |
|                                    | Steckerverbindungen unterbrochen                   | öffnen und schließen | Steckverbindungen überprüfen, ggf. instand setzen  |
|                                    | Steuergerät defekt                                 | öffnen und schließen | siehe Diagnose   |
|                                    | Hallsensor defekt                                  | öffnen und schließen | siehe Diagnose   |